

Thermostaten Benützung der Ventile

Ist einmal der Fühler richtig eingestellt, so regelt er die Temperatur des Raumes auf +/- 0.5° C genau.

Bei übermässigem Fremdwärmeanfall durch Sonneneinstrahlung oder Wärmeabgabe von Computer, Fernsehen, Kochen, schliesst der Fühler das Heizkörperventil teilweise oder ganz. Daher können unter Umständen die Heizkörper ganz kalt werden.

Die Zahlenskala bedeutet:

* Frostschutzttemperaturen (bei +8°C öffnet der Fühler automatisch um das Einfrieren eines Heizkörpers zu verhindern.)

1. Ca. 15 - 16°C Raumtemperatur
2. Ca. 18 - 19°C Raumtemperatur
3. Ca. 20 - 21°C Raumtemperatur
4. Ca. 22 - 23°C Raumtemperatur
5. Ca. 26°C Ventil voll geöffnet